
Produkty Colorissimo – instrukcja

LSN502

1. Przeznaczenie

Torba sportowa Flash to praktyczna, lekka i wytrzymała torba, idealna na treningi, podróże lub codzienne aktywności. Wyposażona w pojemną komorę główną, wzmocnione uchwyty do noszenia w ręce oraz regulowany pas na ramię, torba łączy funkcjonalność z wygodą użytkowania.

Cechy produktu:

- **Pojemność:** 32 L.
- **Materiał:** nowoczesne, odporne na uszkodzenia mechaniczne.
- **Funkcje:**
 - Pojemna komora główna.
 - Wzmocnione uchwyty do noszenia w ręce.
 - Regulowany, wzmocniony pas na ramię.

2. Zasady użytkowania

1. Przygotowanie do użytku:

- Upewnij się, że torba jest czysta i sucha przed pierwszym użyciem.
- Dopasuj długość paska na ramię do swoich potrzeb.

2. Korzystanie:

- Przechowuj swoje przedmioty w komorze głównej, zapewniając im łatwy dostęp.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia materiału i uchwytów.
- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Unikaj przechowywania ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić materiał.
- Nie przeciążaj torby – maksymalny udźwig wynosi **10 kg**, aby zapewnić jej trwałość i funkcjonalność.

3. Konserwacja i przechowywanie:

- Czyść torbę wilgotną ściereczką w razie potrzeby.
- Unikaj prania w pralce, aby nie uszkodzić materiału.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

3. Certyfikaty

Certyfikaty:

- **REACH** – zgodność z europejskimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa materiałów.
-

EN

Colorissimo Products – User Guide

LSN502

1. Purpose

The Flash Sports Bag is a practical, lightweight, and durable bag, ideal for training, travel, or daily activities. Equipped with a spacious main compartment, reinforced hand grips, and an adjustable shoulder strap, the bag combines functionality with user convenience.

Product features:

- **Capacity:** 32 L.
- **Material:** modern, damage-resistant materials.
- **Functions:**
 - Spacious main compartment.
 - Reinforced hand grips.
 - Adjustable, reinforced shoulder strap.

2. Usage Guidelines

1. Preparation for Use:

- Ensure the bag is clean and dry before first use.
- Adjust the shoulder strap to your preference.

2. Usage:

- Store your items in the main compartment for easy access.
- Do not overload the bag to prevent damage to the material and handles.
- Use the bag as intended.
- Avoid storing sharp objects that could damage the material.
- Do not overload the bag – the maximum load capacity is **10 kg** to ensure its durability and functionality.

3. Maintenance and Storage:

- Clean the bag with a damp cloth as needed.

- Avoid machine washing to preserve the integrity of the material.
- Store the bag in a dry place, away from moisture and direct sunlight.

3. Certifications

Certifications:

- **REACH** – compliance with European safety standards for materials.
-

DE

Colorissimo Produkte – Bedienungsanleitung

LSN502

1. Zweck

Die Flash Sporttasche ist eine praktische, leichte und strapazierfähige Tasche, ideal für Training, Reisen oder den täglichen Gebrauch. Ausgestattet mit einem geräumigen Hauptfach, verstärkten Griffen und einem verstellbaren Schultergurt, vereint die Tasche Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.

Produkteigenschaften:

- **Kapazität:** 32 Liter.
- **Material:** moderne, beschädigungsresistente Materialien.
- **Funktionen:**
 - Geräumiges Hauptfach.
 - Verstärkte Griffen.
 - Verstellbarer, verstärkter Schultergurt.

2. Nutzungsrichtlinien

1. Vorbereitung zur Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der ersten Nutzung sauber und trocken ist.
- Passen Sie die Länge des Schultergurts an Ihre Bedürfnisse an.

2. Verwendung:

- Verstauen Sie Ihre Gegenstände im Hauptfach, um einfachen Zugang zu gewährleisten.
- Überladen Sie die Tasche nicht, um Schäden am Material und an den Griffen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Tasche gemäß ihrem Zweck.

- Vermeiden Sie die Aufbewahrung von scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Überladen Sie die Tasche nicht – die maximale Tragkraft beträgt **10 kg**, um ihre Haltbarkeit und Funktionalität zu gewährleisten.

3. Pflege und Aufbewahrung:

- Reinigen Sie die Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
- Vermeiden Sie Maschinenwäsche, um das Material nicht zu beschädigen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

3. Zertifikate

Zertifikate:

- **REACH** – Konformität mit europäischen Sicherheitsstandards für Materialien.

FR

Produits Colorissimo – Guide d'utilisation

LSN502

1. Destination

Le sac de sport Flash est un sac pratique, léger et résistant, idéal pour les entraînements, les voyages ou les activités quotidiennes. Équipé d'un compartiment principal spacieux, de poignées renforcées et d'une bandoulière réglable, il allie fonctionnalité et confort d'utilisation.

Caractéristiques du produit :

- **Capacité** : 32 litres.
- **Matériau** : matériaux modernes, résistants aux dommages.
- **Fonctionnalités** :
 - Compartiment principal spacieux.
 - Poignées renforcées.
 - Bandoulière réglable et renforcée.

2. Consignes d'utilisation

1. Préparation à l'utilisation :

- Assurez-vous que le sac est propre et sec avant la première utilisation.
- Ajustez la longueur de la bandoulière selon vos besoins.

2. Utilisation :

- Rangez vos objets dans le compartiment principal pour un accès facile.
- Évitez de surcharger le sac afin de prévenir les dommages au matériau et aux poignées.
- Utilisez le sac conformément à sa destination.
- Évitez de ranger des objets tranchants susceptibles d'endommager le matériau.
- Ne surchargez pas le sac – la charge maximale est de **10 kg** afin de garantir sa durabilité et sa fonctionnalité.

3. Entretien et stockage :

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide si nécessaire.
- Évitez le lavage en machine pour préserver l'intégrité du matériau.
- Rangez le sac dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

3. Certifications

Certifications :

- **REACH** – conformité aux normes européennes sur la sécurité des matériaux.

IT

Prodotti Colorissimo – Guida all'uso

LSN502

1. Scopo

La borsa sportiva Flash è una borsa pratica, leggera e resistente, ideale per allenamenti, viaggi o attività quotidiane. Dotata di un ampio compartimento principale, manici rinforzati e una tracolla regolabile, la borsa combina funzionalità e praticità.

Caratteristiche del prodotto:

- **Capacità:** 32 litri.
- **Materiale:** materiali moderni e resistenti ai danni.
- **Funzionalità:**
 - Ampio compartimento principale.
 - Manici rinforzati.
 - Tracolla regolabile e rinforzata.

2. Istruzioni per l'uso

1. **Preparazione all'uso:**

- Assicurarsi che la borsa sia pulita e asciutta prima del primo utilizzo.
- Regolare la lunghezza della tracolla secondo le proprie preferenze.

2. Utilizzo:

- Conservare gli oggetti nel compartimento principale per un facile accesso.
- Evitare di sovraccaricare la borsa per prevenire danni al materiale e ai manici.
- Utilizzare la borsa secondo la sua destinazione.
- Evitare di conservare oggetti taglienti che possano danneggiare il materiale.
- Non sovraccaricare la borsa – la capacità massima è di **10 kg** per garantirne la durata e la funzionalità.

3. Manutenzione e conservazione:

- Pulire la borsa con un panno umido quando necessario.
- Evitare il lavaggio in lavatrice per preservare l'integrità del materiale.
- Conservare la borsa in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.

3. Certificazioni

Certificazioni:

- **REACH** – conformità agli standard europei di sicurezza dei materiali.

ES

Productos Colorissimo – Guía de uso

LSN502

1. Propósito

La bolsa deportiva Flash es práctica, ligera y resistente, ideal para entrenamientos, viajes o actividades diarias. Está equipada con un amplio compartimento principal, asas reforzadas y una correa ajustable para el hombro, combinando funcionalidad con comodidad.

Características del producto:

- **Capacidad:** 32 litros.
- **Material:** materiales modernos resistentes a daños.
- **Funciones:**
 - Amplio compartimento principal.
 - Asas reforzadas.

- Correa ajustable y reforzada para el hombro.

2. Instrucciones de uso

1. Preparación para el uso:

- Asegúrese de que la bolsa esté limpia y seca antes del primer uso.
- Ajuste la longitud de la correa según sus preferencias.

2. Uso:

- Guarde los objetos en el compartimento principal para un fácil acceso.
- Evite sobrecargar la bolsa para prevenir daños en el material y las asas.
- Use la bolsa según su propósito previsto.
- Evite guardar objetos afilados que puedan dañar el material.
- No sobrecargue la bolsa – la capacidad máxima es de **10 kg** para garantizar su durabilidad y funcionalidad.

3. Mantenimiento y almacenamiento:

- Limpie la bolsa con un paño húmedo según sea necesario.
- Evite el lavado a máquina para preservar la integridad del material.
- Almacene la bolsa en un lugar seco, lejos de la humedad y la luz solar directa.

3. Certificaciones

Certificaciones:

- **REACH** – cumplimiento con las normas europeas de seguridad de materiales.