

---

## Produkty Primo – instrukcja

### LSN150

#### 1. Przeznaczenie

Torba podróżna/sportowa Primo to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych fizycznie oraz jako bagaż w podróży. Lekka, pojemna i funkcjonalna, łączy praktyczność z estetycznym wyglądem. Wykonana z wytrzymałej mikrofibry z podkładem z PVC, jest łatwa w przenoszeniu dzięki regulowanemu paskowi na ramię oraz wzmocnionym uchwyтом. Ozdobne przeszycia i usztywnienia po bokach zapewniają elegancki wygląd i praktyczność.

#### Główne cechy:

- Wymiary: 49 x 27 x 27 cm.
- Pojemność: 35 L.
- Wykonana z mikrofibry z podkładem z PVC.
- Jedna pojemna komora główna.
- Regulowany pas na ramię i wzmocnione uchwyty.
- Nylonowe zamki błyskawiczne.
- Usztywnienia ułatwiające pakowanie.

#### 2. Zasady użytkowania

##### 1. Pakowanie:

- Nie przeciążaj torby, aby zachować jej trwałość i kształt.
- Korzystaj z usztywnień, które ułatwiają organizację wnętrza.
- Unikaj przeciążania torby – maksymalne obciążenie wynosi 10 kg.
- Nie używaj torby do przenoszenia ostrych przedmiotów bez odpowiedniego zabezpieczenia.

##### 2. Czyszczenie:

- Czyść torbę wilgotną szmatką.
- Unikaj używania agresywnych środków chemicznych.

##### 3. Przechowywanie:

- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć zniszczeń materiału.

#### 3. Certyfikaty

##### Certyfikaty:

- **REACH** – zgodność z wymaganiami ochrony zdrowia i środowiska.

## Primo Products – User Guide

### LSN150

#### 1. Purpose

The Primo Travel/Sports Bag is the perfect solution for active individuals and as travel luggage. Lightweight, spacious, and functional, it combines practicality with an aesthetic design. Made from durable microfiber with a PVC backing, it is easy to carry thanks to the adjustable shoulder strap and reinforced handles. Decorative stitching and side reinforcements provide an elegant appearance and practicality.

#### Main Features:

- Dimensions: 49 x 27 x 27 cm.
- Capacity: 35 L.
- Made from microfiber with PVC backing.
- One spacious main compartment.
- Adjustable shoulder strap and reinforced handles.
- Nylon zippers.
- Side reinforcements for easy packing.

#### 2. Usage Guidelines

##### 1. Packing:

- Do not overload the bag to maintain its durability and shape.
- Utilize the reinforcements to organize the interior efficiently.
- Avoid overloading the bag – the maximum load is 10 kg.
- Do not use the bag to carry sharp objects without proper protection.

##### 2. Cleaning:

- Clean the bag with a damp cloth.
- Avoid using harsh chemicals.

##### 3. Storage:

- Store the bag in a dry place to prevent material damage.

#### 3. Certifications

##### Certifications:

- **REACH** – compliance with health and environmental protection standards.
- 
- 

DE

---

---

## Primo Produkte – Bedienungsanleitung

### LSN150

#### 1. Zweck

Die Primo Reise-/Sporttasche ist die perfekte Lösung für aktive Personen und als Reisegepäck. Leicht, geräumig und funktional, kombiniert sie Praktikabilität mit einem ästhetischen Erscheinungsbild. Hergestellt aus strapazierfähigem Mikrofaserstoff mit PVC-Beschichtung, lässt sie sich dank des verstellbaren Schultergurts und der verstärkten Griffe einfach tragen. Dekorative Nähte und seitliche Verstärkungen sorgen für ein elegantes Erscheinungsbild und Praktikabilität.

#### Haupteigenschaften:

- Maße: 49 x 27 x 27 cm.
- Fassungsvermögen: 35 L.
- Hergestellt aus Mikrofaser mit PVC-Beschichtung.
- Eine geräumige Hauptkammer.
- Verstellbarer Schultergurt und verstärkte Griffe.
- Nylon-Reißverschlüsse.
- Seitliche Verstärkungen für einfaches Packen.

#### 2. Bedienungshinweise

##### 1. Packen:

- Überlasten Sie die Tasche nicht, um ihre Haltbarkeit und Form zu erhalten.
- Nutzen Sie die Verstärkungen, um das Innere effizient zu organisieren.
- Überladen Sie die Tasche nicht – die maximale Traglast beträgt 10 kg.
- Verwenden Sie die Tasche nicht zum Transport scharfer Gegenstände ohne entsprechende Sicherung.

##### 2. Reinigung:

- Reinigen Sie die Tasche mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

##### 3. Aufbewahrung:

- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Materialschäden zu vermeiden.

### 3. Zertifikate

#### Zertifikate:

- **REACH** – entspricht den Anforderungen an Gesundheits- und Umweltschutz.

---

FR

---

## Produits Primo – Guide d'utilisation

### LSN150

#### 1. Destination

Le sac de voyage/sport Primo est la solution parfaite pour les personnes actives et comme bagage de voyage. Léger, spacieux et fonctionnel, il combine praticité et design esthétique. Fabriqué à partir de microfibre durable avec un revêtement en PVC, il est facile à transporter grâce à sa bandoulière réglable et ses poignées renforcées. Les coutures décoratives et les renforts latéraux apportent une apparence élégante et une grande praticité.

#### Caractéristiques principales :

- Dimensions : 49 x 27 x 27 cm.
- Capacité : 35 L.
- Fabriqué en microfibre avec revêtement en PVC.
- Une grande poche principale.
- Bandoulière réglable et poignées renforcées.
- Fermetures éclair en nylon.
- Renforts latéraux pour un rangement facilité.

#### 2. Consignes d'utilisation

##### 1. Emballage :

- Ne surchargez pas le sac pour préserver sa durabilité et sa forme.
- Utilisez les renforts pour organiser efficacement l'intérieur.
- Ne surchargez pas le sac – la charge maximale est de 10 kg.
- N'utilisez pas le sac pour transporter des objets tranchants sans protection adéquate.

##### 2. Nettoyage :

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide.
- Évitez d'utiliser des détergents agressifs.

##### 3. Stockage :

- Rangez le sac dans un endroit sec pour éviter d'endommager le matériau.

### 3. Certifications

#### Certifications :

- **REACH** – conforme aux normes de protection de la santé et de l'environnement.

---

IT

---

## Prodotti Primo – Guida all'uso

### LSN150

#### 1. Scopo

La borsa da viaggio/sportiva Primo è la soluzione perfetta per le persone attive e come bagaglio da viaggio. Leggera, spaziosa e funzionale, combina praticità ed estetica. Realizzata in microfibra resistente con rivestimento in PVC, è facile da trasportare grazie alla tracolla regolabile e ai manici rinforzati. Le cuciture decorative e i rinforzi laterali aggiungono eleganza e praticità.

#### Caratteristiche principali:

- Dimensioni: 49 x 27 x 27 cm.
- Capacità: 35 L.
- Realizzata in microfibra con rivestimento in PVC.
- Un ampio scomparto principale.
- Tracolla regolabile e manici rinforzati.
- Cerniere in nylon.
- Rinforzi laterali per facilitare l'organizzazione.

#### 2. Linee guida per l'uso

##### 1. Imballaggio:

- Non sovraccaricate la borsa per preservarne la durata e la forma.
- Utilizzate i rinforzi per organizzare efficacemente l'interno.
- Non sovraccaricare la borsa – il peso massimo consentito è di 10 kg.
- Non utilizzate la borsa per trasportare oggetti taglienti senza una protezione adeguata.

##### 2. Pulizia:

- Pulite la borsa con un panno umido.
- Evitate l'uso di detersivi aggressivi.

### 3. Conservazione:

- Conservate la borsa in un luogo asciutto per evitare danni ai materiali.

### 3. Certificazioni

#### Certificazioni:

- **REACH** – conforme ai requisiti di protezione della salute e dell'ambiente.

---

ES

---

## Productos Primo – Guía de uso

### LSN150

#### 1. Propósito

La bolsa de viaje/deporte Primo es la solución perfecta para personas activas y como equipaje de viaje. Ligera, espaciosa y funcional, combina practicidad con diseño estético. Fabricada con microfibra duradera con revestimiento de PVC, es fácil de transportar gracias a su correa ajustable para el hombro y sus asas reforzadas. Las costuras decorativas y los refuerzos laterales aportan elegancia y practicidad.

#### Características principales:

- Dimensiones: 49 x 27 x 27 cm.
- Capacidad: 35 L.
- Fabricada en microfibra con revestimiento de PVC.
- Un compartimento principal amplio.
- Correa ajustable para el hombro y asas reforzadas.
- Cremalleras de nylon.
- Refuerzos laterales para facilitar la organización.

#### 2. Pautas de uso

##### 1. Empaque:

- No sobrecargue la bolsa para preservar su durabilidad y forma.
- Utilice los refuerzos para organizar eficazmente el interior.
- No sobrecargue la bolsa – la carga máxima es de 10 kg.
- No utilice la bolsa para transportar objetos afilados sin la protección adecuada.

##### 2. Limpieza:

- Limpie la bolsa con un paño húmedo.

- Evite el uso de detergentes agresivos.

### 3. Almacenamiento:

- Guarde la bolsa en un lugar seco para evitar daños en los materiales.

### 3. Certificaciones

#### Certificaciones:

- **REACH** – conforme a los estándares de protección de la salud y el medio ambiente.
-