

## Produkty Colorissimo – instrukcja

### LSN330

#### 1. Przeznaczenie

NORDIC TORBA SPORTOWA to wszechstronne torby dla aktywnych osób o pojemności 40L, wykonana z trwałego nylonu 420D zapewniającego długotrwałe użytkowanie. Torba sportowa posiada dedykowaną komorę na buty oraz wewnętrzną podszewkę dla dodatkowej ochrony, co czyni ją idealną do siłowni, podróży lub codziennych aktywności.

#### Główne cechy:

- **Wymiary:** 50 x 28 x 30 cm
- **Pojemność:** 40 L.
- **Materiały :** 420d/PU nylon, 600D/PU poliester
- **Jedna pojemna komora główna**
- **Wygoda użytkowania:** Worek na buty w bocznej kieszeni
- **Elementy odblaskowe:** Zwiększają widoczność i bezpieczeństwo w warunkach słabego oświetlenia

#### 2. Zasady użytkowania

##### 1. Przygotowanie do użytku:

- Upewnij się, że torba jest czysta i sucha przed pierwszym użyciem
- Dopasuj długość paska na ramię do swoich potrzeb.

##### 2. Korzystanie:

- Unikaj przeciążania torby – maksymalne obciążenie wynosi 8 kg.
- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Trzymaj torbę z dala od ostrych przedmiotów, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.

##### 3. Konserwacja i przechowywanie:

- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć zniszczeń materiału.
- Unikaj używania agresywnych środków chemicznych.
- Czyść torbę wilgotną szmatką.

#### 3. Certyfikaty

- **REACH** – zgodność z wymaganiami ochrony zdrowia i środowiska.

EN

---

## Colorissimo Products – User Guide

### LSN330

#### 1. Purpose

NORDIC SPORT BAG is a versatile bag for active individuals with a 40L capacity, made from durable 420D nylon for long-lasting use. The sports bag features a dedicated shoe compartment and an internal lining for extra protection, making it ideal for the gym, travel, or daily activities.

#### Main Features:

- **Dimensions:** 50 x 28 x 30 cm
- **Capacity:** 40 L.
- **Materials:** 420d/PU nylon, 600D/PU poliester
- One spacious main compartment
- **Convenience:** Shoe bag in the side pocket
- **Reflective elements:** Enhance visibility and safety in low-light conditions

#### 2. Usage Guidelines

##### 1. Preparation for use:

- Make sure the bag is clean and dry before first use.
- Adjust the shoulder strap length to your needs.

##### 2. Usage:

- Avoid overloading the bag – maximum load is 8 kg.
- Use the bag according to its intended purpose.
- Keep the bag away from sharp objects to prevent material damage.

##### 3. Maintenance and storage:

- Store the bag in a dry place to avoid material damage.
- Avoid using harsh chemicals.
- Clean the bag with a damp cloth.

### 3. Certifications

- **REACH** – compliance with health and environmental protection standards.

DE

---

## Colorissimo Produkte – Bedienungsanleitung

### LSN330

#### 1. Zweck

NORDIC SPORTTASCHE ist eine vielseitige Tasche für aktive Personen mit einem Fassungsvermögen von 40L, hergestellt aus strapazierfähigem 420D-Nylon für eine lange Lebensdauer. Die Sporttasche verfügt über ein spezielles Schuhfach und ein Innenfutter für zusätzlichen Schutz, was sie ideal für das Fitnessstudio, Reisen oder tägliche Aktivitäten macht.

#### Haupteigenschaften:

- **Maße:** 50 x 28 x 30 cm
- **Fassungsvermögen:** 40 L..
- **Materialien:** 420d/PU Nylon, 600D/PU Polyester
- Ein geräumiges Hauptfach
- **Benutzerkomfort:** Schuhbeutel in der Seitentasche
- Reflektierende Elemente: Erhöhen die Sichtbarkeit und Sicherheit bei schwachem Licht

#### 2. Bedienungshinweise

##### 1. Vorbereitung zur Benutzung:

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der ersten Verwendung sauber und trocken ist.
- Passen Sie die Länge des Schulterriemens an Ihre Bedürfnisse an.

##### 2. Benutzung:

- Vermeiden Sie es, die Tasche zu überladen – das maximale Gewicht beträgt 8 kg.
- Verwenden Sie die Tasche entsprechend ihrer Bestimmung.
- Halten Sie die Tasche von scharfen Gegenständen fern, um Materialbeschädigungen zu vermeiden.

##### 3. Pflege

- Bewahren Sie die Tasche an einem trockenen Ort auf, um Materialschäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Chemikalien.
- Reinigen Sie die Tasche mit einem feuchten Tuch.

### 3. Zertifikate

- **REACH** – entspricht den Anforderungen an Gesundheits- und Umweltschutz.

FR

---

## Produits Colorissimo – Guide d'utilisation

### LSN330

#### 1. Destination

LE SAC DE SPORT NORDIC est un sac polyvalent pour les personnes actives d'une capacité de 40L, fabriqué en nylon 420D durable pour une utilisation prolongée. Le sac de sport dispose d'un compartiment dédié pour les chaussures et d'une doublure intérieure pour une protection supplémentaire, ce qui le rend idéal pour la salle de sport, les voyages ou les activités quotidiennes..

#### Caractéristiques principales :

- **Dimensions** : 50 x 28 x 30 cm
- **Capacité** : 40 L.
- **Matériaux** : Nylon 420d/PU, Polyester 600D/PU
- Un compartiment principal spacieux
- **Commodité** : Sac à chaussures dans la poche latérale
- **Éléments réfléchissants** : Augmentent la visibilité et la sécurité en cas de faible luminosité

#### 2. Consignes d'utilisation

##### 1. Préparation à l'utilisation :

- Assurez-vous que le sac est propre et sec avant la première utilisation.
- Ajustez la longueur de la sangle à vos besoins.

##### 2. Utilisation :

- Évitez de surcharger le sac – la charge maximale est de 8 kg.
- Utilisez le sac conformément à son usage prévu.
- Gardez le sac loin des objets tranchants pour éviter d'endommager le matériau.

##### 3. Entretien et stockage :

- Conservez le sac dans un endroit sec pour éviter d'endommager le matériau.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs.
- Nettoyez le sac avec un chiffon humide..

### 3. Certifications

- **REACH** – conforme aux normes de protection de la santé et de l'environnement.

IT

---

## Prodotti Colorissimo – Guida all'uso

### LSN330

#### 1. Scopo

BORSO SPORTIVO NORDIC è una borsa versatile per persone attive con una capacità di 40L, realizzata in nylon 420D resistente per un uso prolungato. La borsa sportiva dispone di un compartimento dedicato per le scarpe e di una fodera interna per una protezione extra, rendendola ideale per la palestra, i viaggi o le attività quotidiane.

#### Caratteristiche principali:

- **Dimensioni:** 50 x 28 x 30 cm
- **Capacità:** 40 L.
- **Materiali:** Nylon 420d/PU, poliestere 600D/PU
- Un ampio compartimento principale
- **Comodità:** Sacchetto per scarpe nella tasca laterale
- Elementi riflettenti: Aumentano la visibilità e la sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione

#### 2. Linee guida per l'uso

##### 1. Preparazione all'uso:

- Assicurati che la borsa sia pulita e asciutta prima del primo utilizzo.
- Regola la lunghezza della tracolla in base alle tue necessità.

##### 2. Uso:

- Evita di sovraccaricare la borsa – il peso massimo è di 8 kg.
- Tieni la borsa lontano da oggetti appuntiti per evitare danni al materiale.
- Usa la borsa secondo il suo scopo previsto.

### 3. **Manutenzione e conservazione:**

- Conserva la borsa in un luogo asciutto per evitare danni al materiale.
- Evita di utilizzare agenti chimici aggressivi.
- Pulisci la borsa con un panno umido.

### 3. **Certificazioni**

- **REACH** – conforme ai requisiti di protezione della salute e dell'ambiente.

**ES**

---

## **Productos Colorissimo – Guía de uso**

### **LSN330**

#### **1. Propósito**

LA MOCHILA DEPORTIVA NORDIC es una mochila versátil para personas activas con una capacidad de 40L, hecha de nylon 420D duradero para un uso prolongado. La mochila deportiva cuenta con un compartimento dedicado para los zapatos y un forro interno para mayor protección, lo que la hace ideal para el gimnasio, los viajes o las actividades diarias.

#### **Características principales:**

- **Dimensiones:** 50 x 28 x 30 cm
- **Capacidad:** 40 L.
- **Materiales:** Nylon 420d/PU, poliéster 600D/PU
- Un compartimento principal espacioso
- **Comodidad:** Bolsa para zapatos en el bolsillo lateral
- Elementos reflectantes: Aumentan la visibilidad y la seguridad en condiciones de poca luz

#### **2. Pautas de uso**

##### **1. Preparación para su uso:**

- Asegúrese de que la bolsa esté limpia y seca antes del primer uso.
- Ajuste la longitud de la correa al hombro según sus necesidades.

##### **2. Uso:**

- Evite sobrecargar la bolsa – el peso máximo es de 8 kg.
- Use la bolsa según su propósito previsto.
- Mantenga la bolsa alejada de objetos afilados para evitar daños al material.

### 3. Mantenimiento y almacenamiento:

- Guarde la bolsa en un lugar seco para evitar daños en el material.
- Evite usar productos químicos agresivos.
- Limpie la bolsa con un paño húmedo.

### 3. Certificaciones

- **REACH** – conforme a los estándares de protección de la salud y el medio ambiente.
-